取扱説明書

TOTO

ワンタッチ紙巻器（YH40S）

製品の機能が十分発揮されるように、この取扱説明書の内容にそって正しく取付けてください。
取付後はこの取扱説明書をお客様にお渡しください。

安全上の注意

■安全のために必ずお守りください。
ご使用の前にこの「安全上の注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。この説明書では、商品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するための表示をしています。
その表示と意味は次のようになっています。

⚠ 注意	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

また、お守りいただく内容を次の絵表示で説明しています。

この絵表示は、してはいけない「禁止」の内容です。	この絵表示は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

設置に関する注意	⚠ 注意	外れたり、がたが生じないように、強固に取付けてください。 （取付が不安定になり、落下してけがをするおそれがあります。）
		取付面が薄壁の場合は、事前に厚み30mm以上の補強木を設けておいてください。 （取付が不安定になり、落下してけがをするおそれがあります。）
		取付面がタイル・コンクリート壁の場合は、市販のコンクリート用プラグなどを使用してください。 （取付が不安定になり、落下してけがをするおそれがあります。）
	おねがい	壁にフリクがある場合、ワッシャやスペーサでフラット面を確保してください。
使用に関する注意	⚠ 注意	陶器に強い衝撃を与えないでください。 （破損した陶器の破片により、けがをするおそれがあります。）
		手をついて荷重をかけたり、よりかからないでください。 （破損した陶器の破片により、けがをするおそれがあります。）
		固いものをぶつけないでください。 （陶器が割れて、破片によりけがをするおそれがあります。）
	おねがい	直径120mmまでのペーパーを使用してください。

各部のなまえ



付属部品の確認

■次の付属部品があることを確認してください。

付属部品	
壁取付ねじ （さら頭タッピンねじ　φ4.5×30）	3本

製品寸法



取付位置

下図は取付参考位置です。
現場の状況に応じて取付位置を決めてください。



取付前の準備

⚠注意 ■取付面が薄壁の場合は、事前に厚み30mm以上の補強木を設けておいてください。

⚠注意 ■取付面がタイル・コンクリート壁の場合は、市販のコンクリート用プラグなどを使用してください。

取付方法

①製品が水平になるように、壁取付穴位置をけがいてください。
②下穴をあけ、壁取付ねじ（さら頭タッピンねじφ4.5×30）3本で固定してください。

⚠注意 ※外れたり、がたが生じないように、強固に取付けてください。
※壁にフリクがある場合、ワッシャやスペーサでフラット面を確保してください。



壁取付穴位置



つかいかた

ペーパーのセット方法
- 紙切板を上げてください。
- 下からペーパーをセットし、紙切板を下げてください。



お手入れのしかた

■通常は柔らかい布などで水ぶきしてください。
汚れがひどいときは適量にうすめた食器用中性洗剤を含ませた布でふきとった後、水ぶきしてください。

※トイレ用洗剤、ベンジン、シンナー、強酸・強アルカリ性薬品及びクレンザー、ナイロンたわしなどは、本体を傷めるので使用しないでください。

商品のお問合せはTOTOお客様相談室へ
TEL 0120-03-1010
FAX 0120-09-1010
受付時間：平日 9:00～18:00
土・日・祝日 10:00～18:00
（夏期休暇・年末年始を除く）
インターネットホームページ http://www.toto.co.jp/

補修用部品のご購入はTOTOパーツセンターへ
TEL 0120-8282-55
FAX 0120-8272-99
受付時間：平日 9:00～18:00
土・日・祝日 10:00～18:00
（夏期休暇・年末年始を除く）

修理のご依頼は東陶メンテナンス㈱へ
TEL 0120-1010-05
FAX 0120-1010-02
受付（年中無休）
受付時間：関東・甲信越地区 8:00～20:00
：上記以外の地区 9:00～20:00
訪問修理（年中無休）
営業時間： 9:00～18:00

TOTO®

保証書

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お取付日から下記期間中、故障が発生した場合は本書をご提示の上、取付店（又は販売店）又は東陶メンテナンス（株）（フリーダイヤル TEL 0120−1010−05・FAX 0120−1010−02）に修理をご依頼ください。

お客様	おなまえ
	おところ 〒
取付店／販売店	〒 ㊞ 電話 −
お取付日	年 月 日

品番	YH40S
保証期間	お取付日から 本体2ヵ年

★お客様へ

・この保証書をお受け取りになるときに、お取付日、取付店名又は販売店、扱者印が記入してあることを確認してください。保証書は再発行いたしませんので紛失されないよう大切に保存してください。
なお、本書は日本国内においてのみ有効です。

・保証期間中でも、次の場合は有料修理になります。

（1）用途以外で使用した場合の不具合。
（2）適切な使用、維持管理を行わなかったことに起因する不具合。
（3）メーカーが定める施工説明書などに基づかない施工、専門業者以外による分解などに起因する不具合。
（4）建築躯体の変形など商品以外の不具合に起因する当該品の不具合。
（5）塗装の色あせなどの経年変化又は、使用に伴う摩耗などにより生じる外観上の不具合。
（6）海岸付近、温泉地などの地域における強い腐食性の空気環境に起因する不具合。
（7）ねずみ、昆虫などの動物の行為に起因する不具合。
（8）火災、落雷、地震、噴火、洪水、津波など天変地異又は戦争、暴動など破壊行為による不具合。
（9）本書の提示がない場合。
（10）本書にお客様名、取付店又は販売店名、お取付日の記入のない場合。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、「取扱説明書」に記載のお客様相談室又は東陶メンテナンス（株）にお問い合わせください。

東陶機器株式会社